

スポイトキャップ 付け替え方法



① スポイトキャップとクイックもしくはクイックソフトを用意します。



③ 中栓を外したら用意したスポイトキャップを取りつけます。



② 用意したクイックの中栓を外します。
※中栓を外さないとスポイトキャップは取付できません。



④ スポイトキャップの上キャップを外して使用します。

スポイトキャップとは

従来の穴開き中栓と比較して、一滴単位で塗料が出せる為 細かい調色などに適している。